


### Auslesen der Daten - Sepura

Tastenkombination \*477 eingeben (während der Eingabe keine Anzeige auf dem Display).




### ISSI

Auf den ersten Reiter wechseln. Die ISSI sind die letzten acht Ziffern in der fünften Zeile.



### Daten Best-Server:

Auf den vierten Reiter wechseln. Daten ablesen.



### Daten Second-Server:

Auf den fünften Reiter wechseln. Daten ablesen.

